ÉTHOS101T

PRO USB MICROPHONE

FOR STREAMING, GAMING AND CONTENT CREATION

PMI-101

PRIMUS

QUICK SETUP GUIDE

WHAT'S IN THE BOX

- STANDALONE GAMING MICROPHONE = 1 PC
- TRIPOD METAL STAND = 1 PC
- MICROPHONE HOLDER WITH BUILT-IN SCREW ADAPTER = 1 PC
- LOCK NUT FOR MICROPHONE HOLDER
- FOAM FILTER = 1 PC
- USB CABLE = 1 PC
- WELCOME CARD TO THE LEGION
- STICKER WITH PRIMUS® LOGO


GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

CONTENIDO DE LA CAJA

- MICRÓFONO INDEPENDIENTE PARA VIDEOJUEGOS = 1 UD
- TRÍPODE DE METAL = 1 UD
- PORTAMICRÓFONO CON ADAPTADOR DE TORNILLO INTEGRADO = 1 UD
- TUERCA DE FIJACIÓN PARA EL PORTAMICRÓFONO = 1 UD
- FILTRO DE ESPUMA = 1 UD
- CABLE USB = 1 UD
- TARJETA DE BIENVENIDA A LA LEGIÓN
- CALCOMANÍA CON EL LOGO DE PRIMUS®

HOW TO ASSEMBLE THE DEVICE

START BY SCREWING THE MICROPHONE HOLDER CLOCKWISE INTO THE TRIPOD BASE.




CÓMO ENSAMBLAR EL DISPOSITIVO

ATORNILLA PRIMERO EL SOPORTE DEL MICRÓFONO A LA BASE DEL TRÍPODE GIRÁNDOLO EN SENTIDO HORARIO.

THEN ATTACH THE MICROPHONE TO THE HOLDER USING THE LOCK NUT PROVIDED.


ADJUST THE HEIGHT AND TILT ANGLE OF THE STAND AND HOLDER BASED ON YOUR PREFERENCES.




A CONTINUACIÓN, FIJA EL DISPOSITIVO AL PORTAMICRÓFONO UTILIZANDO LA TUERCA DE FIJACIÓN QUE SE INCLUYE CON LA UNIDAD.

AJUSTA LA ALTURA Y EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL SOPORTE Y PORTAMICRÓFONO SEGÚN TUS PREFERENCIAS.

TIGHTEN THE LOCKING MECHANISM TO OBTAIN THE DESIRED DIRECTIVITY AND POSITIONING OF THE MICROPHONE.



APRIETA EL MECANISMO DE SEGURIDAD HASTA OBTENER LA DIRECTIVIDAD Y POSICIÓN DESEADAS DEL MICRÓFONO.



TO POWER THE MICROPHONE, INSERT ONE END OF THE SUPPLIED USB CABLE INTO THE DEVICE'S PORT AND THE OTHER END TO A COMPATIBLE PORT OF YOUR COMPUTER.

SELECT THE USB GAMING MICROPHONE AS DEFAULT INPUT DEVICE. IT'S THAT SIMPLE, NO ADDITIONAL DRIVERS OR CONFIGURATION NEEDED.

PARA CONECTAR EL MICRÓFONO, INSERTA UN EXTREMO DEL CABLE USB INCLUIDO EN EL PUERTO DEL DISPOSITIVO, Y EL OTRO EXTREMO, EN UN PUERTO COMPATIBLE DE TU COMPUTADOR.

SELECCIONA EL MICRÓFONO USB PARA VIDEOJUEGOS COMO TU DISPOSITIVO DE ENTRADA PREESTABLECIDO. ES ASÍ DE FÁCIL, NO REQUIERE NINGÚN CONTROLADOR NI CONFIGURACIÓN ADICIONAL PARA FUNCIONAR.